


Terminálon lévő összegek módosítása

A terminálon lévő összegek módosításához végezze el az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a Műveletek → Gépek fülre:



Nyomja meg a keresés gombot. A listából válassza ki a módosítandó gépet.
Az oldalon megjelenő lehetőségek közül válassza a Pulse/ccTalk fület:

✓  Pulse/ccTalk

<input type="checkbox"/>	Coins Insert Timeout (sec)	10	?
<input type="checkbox"/>	Credit per Pulse 1 (Cents)	100	?
<input type="checkbox"/>	Credit per Pulse 2 (Cents)	100	?
<input type="checkbox"/>	Min. Pulses per Vend	2	?
<input type="checkbox"/>	Number of Increments	6	?
<input type="checkbox"/>	Pulse active time in ms	50	?
2. <input type="checkbox"/>	Pulse IN1 Counter	1	?
<input type="checkbox"/>	Pulse IN2 Counter	0	?
<input type="checkbox"/>	Pulse inactive time in ms	50	?
<input type="checkbox"/>	Pulse Increment	2,6,8,10,15,20	?
<input type="checkbox"/>	Pulse Increment Prices	200,600,800,1000,1500,2000	?
<input type="checkbox"/>	Pulse Inhibit	00 - Inhibit Disabled (Nayax ignores inhibit)	?
<input type="checkbox"/>	Pulse Line Welcome Message	Válassz mosási összeget!	?
<input type="checkbox"/>	Pulse Options	None	?
<input type="checkbox"/>	Pulse Pull-Up	No Pull-Up	?
<input type="checkbox"/>	Pulse Title 1-6	Forint;Forint;Forint;Forint;Forint;Forint	?

Majd a Pulse Increment és a Pulse increment Pricest írja át a kívánt összegekre a Credit per Pulse 1 szorzatának megfelelően.